

FLAME GUN-1

PIEZO

Art. № 2681003



Отлично подходит для

- Розжига костров и мангалов
- Хобби и моделирования
- Пайки соединений труб
- Удаление краски
- Разогрева замерзших водопроводных труб
- Готовки дома и в ресторане – приготовьте фламбе или карамель, поджарьте продукты, добавьте цвета и сделайте их мягче, снимите шкуру или кожу, нанесите последние штрихи перед подачей и удивите ваших гостей

ОСОБЕННЫЕ СВОЙСТВА

- Автоматический пьезоподжиг в одно касание
- Ультралегкая компактная горелка
- Легко использовать дома или в мастерской
- Благодаря запатентованной технологии устройство безопасно использовать под любым углом после двух минут предварительного нагрева

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях

Важно: Внимательно прочитайте инструкцию по использованию устройства, чтобы ознакомиться с его функциями. Только после этого подсоедините газовый баллончик. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.

Некоторые детали устройства сильно нагреваются при работе и после использования. Беречь от маленьких детей. Запрещается проводить замену газового баллончика вблизи источников тепла или открытого огня: прожекторов, электрических светильников и др., а также близко к другим людям.

Перед использованием горелки удалите все легковоспламеняемые материалы. Держите устройство на расстоянии не менее 1 м от стен, потолка и других поверхностей. Соблюдайте особую осторожность, если неподалеку имеются фритюрницы, электрические камины и источники открытого огня.

Период разогрева устройства составляет две минуты. Будьте внимательны: в это время может произойти вспышка. Не отклоняйте устройство более, чем на 15 градусов от вертикального положения. После того, как устройство проработает две минуты, оно полностью разогреется и будет готово к использованию под любым углом без риска вспышки.

Благодаря фланцевому соединению горелка плотно прилегает к газовому баллончику – даже если горелка упадет или перевернется.

УСТАНОВКА

Затяните колпачок, вращая его по часовой стрелке. Вставьте штифт горелки в гнездо газового баллончика с бутаном и прижмите его. Затем поверните горелку приблизительно на 25 градусов по часовой стрелке, чтобы закрепить ее на баллоне.

РОЗЖИГ



Установите газовый баллончик в вертикальное положение. Поверните колпачок приблизительно на четверть оборота против часовой стрелки и нажмите на выключатель. Если розжига не произойдет, увеличьте подачу газа и попробуйте еще раз. Величину пламени можно регулировать.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

Поворачивайте колпачок по часовой стрелке, пока пламя не исчезнет.

СНЯТИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНЧИКА

Проверните горелку приблизительно на 25 градусов и потяните, пока она не отделится от газового баллончика.



ВНИМАНИЕ

- Во время работы и после использования ствол горелки сильно нагревается. Не прикасайтесь к нему.
- Не допускайте соседства с легковоспламеняемыми материалами.
- Крепко держите горелку и направляйте ее рукой.
- Не переворачивайте газовый баллончик.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Товар подлежит обязательному декларированию соответствия
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев
Дата изготовления

Изготовитель:
Ningbo Kimpin Industrial PTE LTD 6 FL., No. 10 Building,
North-Bank Fortune Center, Ningbo, Chinese People's Republic

Импортер/Поставщик: ООО «ГСЕ Красс» Россия,
194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12,
лит. А, пом.-40-Н

E-mail: svarka@gcegroupp.com; www.gcekrass.ru
Тел.: +7 800 5000 423