

Шкаф предназначен для хранения флюса и поддерживает температуру 100-300 °С.

Данное устройство должно использоваться только по прямому назначению, в соответствии с данной инструкцией.

Перед началом работы

- Перед использованием проверьте не поврежден ли шкаф во время транспортировки. Запрещается подключать неисправный шкаф к электрической сети.
- Убедитесь, что напряжение и частота тока, указанные на устройстве соответствовали напряжению и частоте питающей сети, к которой подключается данное устройство.
- Установите шкаф на горизонтальную ровную поверхность, таким образом чтобы при загрузке флюса сохранялась устойчивость.

/" . " " ." " " " ." " " " " "

" 0

"/" " " " ." " " " " " " " " "

" " " " " " " " 0

"/" " " " " " 0

" Размещение

Для обеспечения теплоотвода, расстояние до ближайших стенок должно быть не менее 0,5 м с каждой стороны и не менее 1м над верхней крышкой.

Убедитесь что рядом со шкафом не находятся взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы.

Запрещается чем-либо накрывать шкаф! Располагайте шкаф в сухом месте на плоской и ровной поверхности. Класс защиты IP20, т.е. не допускается попадание каплюющей воды.

Также запрещается использовать шкаф в помещениях со взрывоопасной средой."

" Работа

Подключите шкаф к питающей сети. Установите на термостате требуемую температуру.

Красная индикаторная лампочка горит все время, когда шкаф подключен к сети. Засыпьте флюс в шкаф через верхнее отверстие. Максимальный уровень флюса не должен быть выше отверстия трубки воздушной циркуляции внутри шкафа. Выберите температуру рекомендуемую производителем флюса. " " " " " " " " 0

" " " " " " " " " " " "

ВНИМАНИЕ! После завершения работы отключите шкаф от электросети.

" " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " 0 " "

" " " " " " " " " 0

JS-200 - Powder Storage Cabinet



Технические характеристики

Напряжение питания	230 В 50 Гц
Мощность	2000 Вт
Температура	100 - 300 °С
Емкость	200 л
Размеры Ш*Д*В	510*570*1750 мм
Масса	110 kg
Оборудование	термостат, термометр, индикаторная лампа

ESAB AB
SE – 695 81 Laxå
Phone: +46 584 81000
Fax: +46 584 13056

Made by: Ergi Oy
Finland
phone: +358-9-753 8005
fax: +358-9-753 8460